↑センターから1.2m

桃源文化会館 舞台仕込図 大道具搬入口 $(4m\times4m)$ ひな段(大) W2200× D1360× H450 5枚 (+α1枚) W1850× D1210× H300 5枚 (+α2枚) W1500× D1210× H150 6枚 (+α2枚) 映写スクリーン W8600×H5100 (映写機からスクリーンの距離35m) パイプオルガン ホリゾント幕 W18480×H8500 (高さ8.3m・横幅6.3m・奥行4m) 赤毛氈 (大) W14500×H4000 (/[/) W12450×H4000 SP(下) SP(上) Μ 1.2 15•16 1.2 11.12 - ※看板専用ワイヤー ※第3側反 MS-SM ホリゾント幕(后吊)電動 ホリゾント幕(前吊)電動 LHC上下 引割バック幕 1.2.3.4 LHC上下 LHC中 FC奥 ホリゾントライト 電動 1.2.3.4 1.2.3.4 1.2.3.4 ※第3天反跳ね上げ 第3袖幕 FC(下) FC(上 *天反時使用不可 吊物バトン^(スクリーン専用) 電動 5.6 5.6 吊物バトン(2) ライトバトン(2)電動 |※第2天反跳ね上げ M М ※第2側反 9.10 13.14 第2袖幕 FC(上) FC(下) |※第1天反跳ね上げ 3.4 3•4 吊物バトン(1) ライトバトン(1)電動 FC(下) FC(上) -照明電源 一文字幕 音響電源 中継車電源 1.2 変型絞り緞帳 M MM ※天反·側反使用時 袖幕はすべて共吊り FC(前) M FC(前) 1.2 7•8 1.2 3.4 M Μ 3.4 5.6 パイプオルガン S スピーカコンセント 13.2m М マイクコンセント 照明電源 3Ø4W 100 A 173 V 中継車電源 1Ø3W 200A 200/100V 照 照明コンセント 8.8m 3Ø3W 50A 200V 音響電源 1 Ø 3W 75A 100V 客席1F-440 SP-2台(クセノン1KW) 2F-290 プロセニアム=16.000

計 730